

OBD/OBD	5
Fehlercode P183E:	
Fehlercode P0AC4:	
Hybridsteuerung	
-Motorkontrollleuchte angefordert.	
Fehlercode P183E:	
Fehlercode P183E:	
Fehlercode P0AC4:	
Hybridsteuerung	
-Motorkontrollleuchte angefordert.	
Motor/Motor Benzin	1
Fehlercode P0AC4:	
Hybridsteuerung	
-Motorkontrollleuchte angefordert.	
Motor/Kraftstoffpumpe	0
Motor/Antriebsstrang-Steuergerät 1	1
Fehlercode P183E:	
Interner Getriebemodusschalter 2	
-Ungültige Fahrstufe.	
Motor/Antriebsstrang-Steuergerät 1 (Hochvolt)	0
Motor/Antriebsstrang-Steuergerät 2	0
Motor/Antriebsstrang-Steuergerät 2 (Hochvolt)	4
Fehlercode P0D4F:	
Spannungssensor Hochspannungs-Ausgang Elektroantriebs-/Bordnetz-Batterie-Ladegerät	
-Spannung zu hoch.	
Fehlercode P0D4E:	
Spannungssensor Hochspannungs-Ausgang Elektroantriebs-/Bordnetz-Batterie-Ladegerät	
-Spannung zu niedrig.	
Fehlercode P1EC5:	
Heiztransistor Elektroantriebsbatterie	
-Funktion/Stromkreis fehlerhaft.	
Fehlercode P1EBF:	
Elektroantriebsbatterie-Schutz	
-Schützkontakt klebt in geschlossener Position.	
ABS/ABS/ESP	0
ABS/Feststellbremse	1
Fehlercode C0561:	
Fehlercode	
-Fehlercode nicht definiert.	
ABS/Mehrachsen-Beschleun.modul	0
ABS/Lenk winkelsensor	0
Hella Gutmann Solutions	